INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klipsy na kable samoprzylepne • Model/SKU: 0003 / 0004 / 0005 / 0011 / 0012 / 0013 / 0014 / 0015 / 0016

1. PRZEZNACZENIE

Produkt jest organizerem przewodów niskonapięciowych (kable USB, audio, sieciowe, zasilające do urządzeń drobnego AGD) o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6 mm. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń o stabilnej temperaturze.

2. INSTRUKCJA UŻYCIA / MONTAŻU

Aby zapewnić bezpieczne i trwałe przyleganie, należy bezwzględnie przestrzegać poniższej procedury:

1. Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być gładka, twarda, sucha, wolna od kurzu, smarów, wosków i innych zanieczyszczeń. Niestosowanie się do tego kroku spowoduje utratę właściwości klejących.

2. Technika czyszczenia: Zaleca się przetarcie miejsca montażu alkoholem izopropylowym (IPA) i pozostawienie do całkowitego odparowania.

3. Aplikacja: Po usunięciu folii zabezpieczającej, klips należy docisnąć do podłoża z dużą siłą przez minimum 15–20 sekund.

4. Okres stabilizacji (Kluczowy dla bezpieczeństwa): Klej osiąga 50% wytrzymałości po 20 minutach, ale pełną wytrzymałość (100%) uzyskuje dopiero po 24 godzinach. Obciążenie klipsa przewodem przed upływem tego czasu może doprowadzić do nagłego odpadnięcia elementu.

3. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA:
Zagrożenie dla dzieci: Produkt składa się z małych elementów (ryzyko zadławienia). Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Ograniczenia powierzchni: Nie stosować na powierzchniach porowatych (tynki, surowy beton), tapetach papierowych lub tkaninach. Klej może trwale uszkodzić delikatne powierzchnie przy próbie demontażu.

Ostrzeżenie elektryczne: Nie używać do mocowania kabli o uszkodzonej izolacji. Produkt nie jest izolatorami elektrycznym w rozumieniu norm bezpieczeństwa dla instalacji wysokiego napięcia.

Maksymalne obciążenie: Nie stosować do kabli o wadze przekraczającej możliwości kleju (nie podwieszać ciężkich przedłużaczy przemysłowych czy wiązek wielu grubych kabli).

4. KONSERWACJA / DEMONTAŻ

W przypadku konieczności usunięcia klipsa, należy użyć ciepłego nawiewu z suszarki do włosów, aby zmiękczyć strukturę kleju. Gwałtowne odrywanie może zniszczyć warstwę wierzchnią mebla lub ściany.

Ewentualne pozostałości kleju należy usuwać chemicznymi środkami bezpiecznymi dla danej powierzchni (np. olejki cytrusowe, środki do usuwania naklejek).

5. UTYLIZACJA

Produkt wykonany z tworzywa ABS. Zużyty produkt (w tym taśma klejąca) należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów z tworzyw sztucznych.

PRODUCENT

Huizhou Dazhan Sword Technology Co., Ltd.
No. 1, West Eighth Lane, Guhu Road, Chiny
E-mail: haikeji612@163.com | Tel: 15999540437

OSOBA ODPOWIEDZIALNA (EC REP)

PROCONSEIL FR
200 rue de la Croix Nivert, 75015, Paryż, Francja
E-mail: SophieDupont@proconseilfr.com | Tel: 0780843245

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Adrian Bizoń Voveno
ul. Floriańska 33,
34-120 Targanice,
Polska